



LEMON+UNIT^{24/7} INFORMATION

Die RUNDUM-SORGLOS-STATION zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Arbeitsschutz und Erste Hilfe.





Ein überzeugendes Konzept für die betriebliche Sicherheit

An der Rückwand sind 9 Funktionskacheln in DIN A4-Größe austauschbar vormontiert. Die versiegelte Notfallbox und ein Pflasterspender gehören als Erstausrüstung zum Lieferumfang. Weitere Kacheln bieten Platz für Augenspülflasche oder zum Befestigen von individuellen Notfall-Mitteln.

Hinter 3 einzelnen, entspiegelten Plexiglas-Scheiben werden die wichtigsten Notrufnummern und aushangpflichtigen Regeln im DIN A4-Format dauerhaft geschützt. Für die Fremdkörpersuche im Auge sind bereits 2 Spiegelkacheln aus bruchfreiem Plexiglas integriert.

6 Kacheln sind individuell positionierbar. Die Einlageblätter lassen sich beschriften und später jederzeit aktualisieren. Zum einfachen Wechseln sind die Schutzgläser aus Acryl magnetisch gesichert. Ein mitgelieferter Gummisauger erleichtert die Entnahme und kann auch zum Anheben der ESG-Glasplatte auf der Arbeitsfläche verwendet werden, unter der die Erste-Hilfe-Regeln platziert sind.



1. Die Lemon Unit wird fertig montiert geliefert. Achten Sie vor der Inbetriebnahme auf Kippsicherheit. Wir empfehlen die stabile Befestigung z. B. an einer Wand. Hierfür ist auf dem Schrankdeckel eine vorgebohrte Halteplatte vorgesehen.

2. Den gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes entsprechend ist außer dem Vorlagenblock zum Ausfüllen auch eine abschließbare Box zum Einwerfen der Notfall-Nachweise vorhanden.

3. Reinigungs- und Pflegehinweise für pulverbeschichtetes Stahlblech, verzinktes Material

- Pulverbeschichtetes Stahlblech darf nicht in verbleibendem Kontakt mit Feuchtigkeit sein oder gar in Feuchtigkeit stehen, da dann ein Rosten nicht zu verhindern ist.
- Eine feuchte Reinigung des Bodens, auf dem der Artikel steht, ist umgehend wieder zu trocknen, wobei ein direkter Feuchtigkeitskontakt generell zu vermeiden ist.
- Zur Reinigung sämtlicher Oberflächen weiche Tücher, Schwämme oder Industriewatte verwenden. Starkes Reiben vermeiden.
- Bei leichter Verschmutzung lauwarmes Wasser verwenden, evt. unter geringer Zugabe eines neutralen oder schwach alkalischen Reinigungsmittels.
- Eine hartnäckige Verschmutzung mit Spiritus reinigen. Zuvor an einer nicht sichtbaren Fläche testen.
- Nach der Reinigung mit einem Reinigungsmittel mit klarem lauwarmem Wasser nachwischen und trocken reiben.
- Der Artikel sollte ausschließlich getragen oder mit einem geeigneten Transportmittel, z. B. einer Sackkarre, transportiert werden. Den Artikel nicht auf dem Boden schieben, da sonst die Beschichtung angegriffen wird.



Hersteller / Bevollmächtigter

Bevollmächtigte Person für die
Zusammenstellung der technischen Unterlagen

Produkt

EG-Konformitätserklärung für die **LEMON+UNIT^{24/7}** mit Beleuchtung



Informationstechnik Meng GmbH, Am Bahnhof 8, 55765 Birkenfeld, Deutschland

Sascha Dinger, Produktmanager, Am Bahnhof 8, 55765 Birkenfeld, Deutschland

Erste Hilfe Station Lemon-Unit-B 24/7 B

freistehender Schrank mit Ausstattungselementen zur Ersten Hilfe.
Innenbeleuchtete Kopfblende mit Leuchtmittel (LED-Technik 24 Volt).
Die Spannungsversorgung (230 Volt) erfolgt mittels Festanschluss.

Serien-Nummer: siehe Aufkleber

Hiermit erklären wir, dass das oben aufgeführte Produkt, allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Das oben aufgeführte Produkt, erfüllt die Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EN 60204-1:2006 Sicherheit von Maschinen –
Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen –
Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung

Sascha Dinger, Produktmanager

Informationstechnik Meng GmbH

Am Bahnhof 8
55765 Birkenfeld
Deutschland
info@meng.de
www.meng.de

